

# AQUALINE

## WT-5501

ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΠΟΤΙΣΜΑ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΡΟΗ  
(Π.Χ.: ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ, ΣΤΕΡΝΕΣ, ΒΥΤΙΑ)



# Οδηγίες χρήσης

## Προγραμματιστής Αυτόματου Ποτίσματος



Διάρκεια: (Λεπτά)  
1|3|5|10|15|20|30|60|90|120 min  
Συχνότητα: (Ορές\* 1 φορά την Εβδομάδα)  
1|2|3|4|6|8|12|24|48|72| Εβδομάδα

### Προγραμματισμός:

1. Επιλέξτε την διάρκεια ποτίσματος με το δεξί επιλογέα (Run Time). Ο χρόνος ποτίσματος εκφράζεται σε λεπτά.
2. Γυρίστε τον αριστερό επιλογέα (Frequency) στη θέση "RESET". Το λαμπάκι θα αναβοσβήνει κόκκινο.
3. Επιλέξτε τη συχνότητα ποτίσματος (κάθε πότε θέλετε να ποτίζετε) με τον αριστερό επιλογέα. η συχνότητα εκφράζεται σε ώρες.

### Εγκατάσταση:

1. Συνδέστε τη συσκευή στη βρύση
2. Τραβήξτε προς τα έξω τη θήκη των μπαταριών και τοποθετήστε δύο 1,5 V AA Αλκαλικές Μπαταρίες προσέχοντας την πολικότητα (Δεν συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία)
3. Επανατοθετήστε την πρόσοψη της συσκευής στη θέση της

### Χειροκίνητη Λειτουργία:

1. Γυρίστε το δεξί επιλογέα (Run Time) στη θέση "ON".
2. Θα ακουστεί ένα "κλικ" και η μηχανική βάνα θα ανοίξει
3. Για να σταματήσετε το πότισμα, γυρίστε το δεξί επιλογέα (Run Time) στη θέση "OFF". **Εάν δεν σταματήσετε χειροκίνητα το πότισμα, η βάνα θα κλείσει αυτόματα μετά από 30 λεπτά.**

### Συντήρηση:

1. Αν επιθυμείτε να διακόψετε το πότισμα για κάποιο διάστημα, γυρίστε το δεξί επιλογέα (Run Time) στη Θέση "OFF".
2. Αν η συσκευή πρόκειται να μείνει ανενεργή για πολύ καιρό, καλό θα ήταν να αφαιρέσετε τις μπαταρίες.
3. Αλλάξτε τις μπαταρίες κάθε χρόνο.
4. Καθαρίζετε το φίλτράκι στην είσοδο της συσκευής, σε τακτά χρονικά διαστήματα.
5. Σε περιόδους με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, η συσκευή πρέπει να αφαιρείται από τη βρύση για την αποφυγή σπασίματος του λαιμού.

### Τεχνικές Προδιαγραφές:

Λειτουργία Πίεσης: 0 ~ 8 Bar  
Θερμοκρασία λειτουργίας: 40°C

### Εγγύηση:

Ο Προγραμματιστής καλύπτεται με εγγύηση ενός έτους από την ημερομηνία αγοράς, με την προσκομision της παρούσας εγγύησης και της απόδειξης αγοράς.

Τυχόν ζημιές που προέρχονται από εξωγενείς παράγοντες, όπως κακό χειρισμό κατά τη σύνδεση, από κακή χρήση και από ζημιές που προκαλούνται από υπερβολική πίεση του δικτύου ή από παγετό, δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

### Σημείωση:

**Μπορείτε να αλλάξετε το πρόγραμμα όποτε θέλετε επαναλαμβάνοντας τα βήματα από την αρχή**

### Παράδειγμα:

Αν θέλετε να ποτίζετε κάθε μέρα για πέντε λεπτά, γυρίστε το δεξί επιλογέα στη θέση "5". Μετά γυρίστε τον αριστερό επιλογέα στη θέση "RESET". Θα δείτε το λαμπάκι να αναβοσβήνει κόκκινο. Τώρα γυρίστε τον αριστερό επιλογέα στη θέση "24". Το λαμπάκι θα ανάψει για λίγο πράσινο και αμέσως θα ανοίξει η ηλεκτροβάνα για πέντε λεπτά. Η συσκευή είναι έτοιμη και θα ποτίζει κάθε μέρα στη συγκεκριμένη ώρα για πέντε λεπτά.

