

AQUALINE WT-5505

Οδηγίες χρήσης Προγραμματιστής Αυτόματου Ποτίσματος



Διάρκεια: (Λεπτά)
1|3|5|10|15|20|30|60|90|120 min
Συχνότητα: (Ώρες+ 1 φορά την Εβδομάδα)
1|2|3|4|6|8|12|24|48|72| Εβδομάδα

Κουμπί χρονοκαθυστέρησης

Εγκατάσταση:

1. Συνδέστε τη συσκευή στη βρύση
2. Αποσπάστε την πρόσοψη της συσκευής και τοποθετήστε μία Αλκαλική Μπαταρία 9V προσέχοντας την πολικότητα (**Δεν συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία**)
3. Επανατοποθετήστε την πρόσοψη της συσκευής στη θέση της

Χειροκίνητη Λειτουργία:

1. Γυρίστε το δεξί επιλογέα (Run Time) στη θέση "ON"
2. Θα ακουστεί ένα "κλικ" και η ηλεκτροβάνα θα ανοίξει
3. Για να σταματήσετε το πότισμα, γυρίστε το δεξί επιλογέα (Run Time) στη θέση "OFF". **Εάν δεν σταματήσετε χειροκίνητα το πότισμα, η βάνα θα κλείσει αυτόματα μετά από 30 λεπτά.**

Συντήρηση:

1. Αν επιθυμείτε να διακόψετε το πότισμα για κάποιο διάστημα, γυρίστε το δεξί επιλογέα (Run Time) στη θέση "OFF".
2. Αν η συσκευή πρόκειται να μείνει ανενεργή για πολύ καιρό, καλό θα ήταν να αφαιρέσετε τη μπαταρία.
3. Αλλάζετε τη μπαταρία κάθε χρόνο.
4. Καθαρίζετε το φίλтраκι στην είσοδο της συσκευής, σε τακτά χρονικά διαστήματα.
5. Σε περιόδους με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, η συσκευή πρέπει να αφαιρείται από τη βρύση για την αποφυγή σπασίματος του λαιμού.

Τεχνικές Προδιαγραφές:

Λειτουργία Πίεσης: 10 ~ 145 PSI (0,5 ~ 12 Bar)
Θερμοκρασία λειτουργίας: 40°C

Εγγύηση:

Ο Προγραμματιστής καλύπτεται με εγγύηση ενός έτους από την ημερομηνία αγοράς, με την προσκόμιση της παρούσας εγγύησης και της απόδειξης αγοράς.

Τυχόν ζημιές που προέρχονται από εξωγενείς παράγοντες, όπως κακό χειρισμό κατά τη σύνδεση, από κακή χρήση και από ζημιές που προκαλούνται από υπερβολική πίεση του δικτύου ή από παγετό, δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

Προγραμματισμός:

1. Επιλέξτε την διάρκεια ποτίσματος με το δεξί επιλογέα (Run Time). Ο χρόνος ποτίσματος εκφράζεται σε λεπτά.
2. Γυρίστε τον αριστερό επιλογέα (Frequency) στη θέση "RESET". Το λαμπάκι θα αναβοσβήνει κόκκινο.
3. Επιλέξτε τη συχνότητα ποτίσματος (κάθε πότε θέλετε να ποτίζετε) με τον αριστερό επιλογέα. η συχνότητα εκφράζεται σε ώρες.
4. Η συσκευή θα τεθεί σε λειτουργία και η ηλεκτροβάνα θα παραμείνει ανοιχτή για όση διάρκεια έχετε επιλέξει.

Σημείωση:

Μπορείτε να αλλάξετε το πρόγραμμα όποτε θέλετε επαναλαμβάνοντας τα βήματα από την αρχή

Παράδειγμα:

Αν θέλετε να ποτίζετε κάθε μέρα για πέντε λεπτά, γυρίστε το δεξί επιλογέα στη θέση "5". Μετά γυρίστε τον αριστερό επιλογέα στη θέση "RESET". Θα δείτε το λαμπάκι να αναβοσβήνει κόκκινο. Τώρα γυρίστε τον αριστερό επιλογέα στη θέση "24". Το λαμπάκι θα ανάψει για λίγο πράσινο και αμέσως θα ανοίξει η ηλεκτροβάνα για πέντε λεπτά. Η συσκευή είναι έτοιμη και θα ποτίζει κάθε μέρα στη συγκεκριμένη ώρα για πέντε λεπτά.

Προγραμματισμός με χρονοκαθυστέρηση:

Αν επιθυμείτε να προγραμματίσετε τη συσκευή σας αλλά αυτή να τεθεί σε λειτουργία κάποια άλλη ώρα (έως 12 ώρες αργότερα), ακολουθείστε την ίδια διαδικασία με μόνη διαφορά, καθώς θα αναβοσβήνει το κόκκινο λαμπάκι (βήμα 2), πατήστε το κουμπί της χρονοκαθυστέρησης τόσες φορές όσες οι ώρες που θα θέλατε να καθυστερήσετε την έναρξη λειτουργίας της συσκευής. Σε κάθε πάτημα του κουμπιού το φωτάκι θα δείχνει στιγμιαία πράσινη ένδειξη πριν συνεχίσει να αναβοσβήνει κόκκινο.

Τελειώστε τον προγραμματισμό με την επιλογή της συχνότητας που θέλετε να ποτίζετε. Σε αυτή την περίπτωση, η ηλεκτροβάνα **δε** θα ανοίξει αμέσως αλλά μετά από τόσες ώρες όσες φορές έχετε πατήσει το κουμπί της χρονοκαθυστέρησης.

Ημερομηνία Αγοράς

...../...../.....

Σφραγίδα Καταστήματος