

BORMANN[®]

Elite



BVC1010

036265

EN

EL

v2.1

WWW.BORMANNTOOLS.COM



Safety Instructions



WARNING! Read this manual and general safety instructions carefully before using the appliance, for your own safety. Your tool should only be passed on together with these instructions.

- Remove remaining packing and package inserts (if included).
- Check that the package contents are complete.
- Check the appliance, the power cord, the power plug and all accessories for transportation damage.
- Keep the packing materials as far as possible till the end of the warranty period. Dispose it into your local waste disposal system afterwards.



WARNING: Packaging materials are not toys! Children must not play with plastic bags! Danger of suffocation! If any parts are missing or damaged, please contact your dealer.

General power tool safety warnings

Read all safety warnings and instructions. Failure to heed warnings and follow instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury. Keep safety warnings and instructions for future reference. The term "power tool" in the safety warnings refers to your mains- operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

Working area

- Keep working area clean and well lit. Untidy and dark areas can lead to accidents.
- Do not operate power tools in potentially explosive surroundings, for example, in the presence of inflammable liquids, gases or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- Keep children and bystanders at a distance when operating a power tool. Distractions can cause you to lose control of it.

Electrical safety

- Always check that the power supply corresponds to the voltage on the rating plate.
- Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use adapter plugs with earthed power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce the risk of an electric shock.
- Avoid body contact with earthed surfaces such as pipes, radiators, kitchen ranges and refrigerators. There is an increased risk of an electric shock if your body is earthed.
- Do not expose power tools to rain or wet conditions. If water gets inside a power tool, it will increase the risk of an electric shock.
- Do not damage the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep the cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of an electric shock.
- When operating a power tool outdoors, use an extension cable suitable for outdoor use. Using a cord suitable for outdoor use reduces the risk of an electric shock.
- If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a power supply protected by a residual current device (RCD). Using an RCD reduces the risk of an electric shock.

Personal safety

- Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool when you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention when operating a power tool may result in serious personal injury.
- Use safety equipment. Always wear eye protection. Using safety equipment such as a dust mask, non-skid safety shoes, a hard hat, or hearing protection whenever it is needed will reduce the risk of personal injury.
- Avoid accidental starts. Ensure the switch is in the off position before inserting the plug. Carrying power tools with your finger on the switch or plugging in power tools when the switch is in the on position makes accidents more likely.
- Remove any adjusting keys or spanners before turning on the power tool. A spanner or key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
- Do not reach out too far. Keep your feet firmly on the ground at all times. This will enable you retain control over the power tool in unexpected situations.
- Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from the power tool. Loose clothes, jewellery or long hair can become entangled in the moving parts.
- If there are devices for connecting dust extraction and collection facilities, please ensure that they are attached and used correctly. Using such devices can reduce dust-related hazards.

Power tool use and care

- Do not expect the power tool to do more than it can. Use the correct power tool for what you want to do. A power tool will achieve better results and be safer if used in the context for which it was designed.
- Do not use the power tool if the switch cannot turn it on and off. A power tool with a broken switch is dangerous and must be repaired.
- Disconnect the plug from the power source before making adjustments, changing accessories, or storing power tools. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
- Store power tools, when not in use, out of the reach of children and do not allow people who are not familiar with the power tool or these instructions to operate it. Power tools are potentially dangerous in the hands of untrained users.
- Maintain power tools. Check for misalignment or jammed moving parts, breakages or any other feature that might affect the operation of the power tool. If it is damaged, the power tool must be repaired. Many accidents are caused by using poorly maintained power tools.
- Use the power tool, accessories and cutting tools, etc., in accordance with these instructions and in the manner intended for the particular type of power tool, taking into account the working conditions and the work which needs to be done. Using a power tool in ways for which it was not intended can lead to potentially hazardous situations.

Service

Your power tool should be serviced by a qualified specialist using only standard spare parts. This will ensure that it meets the required safety standards.

Additional safety hints

- Do not vacuum any sharp-edged, hot or incandescent materials.
- The appliance should not be exposed to heat. For use with cold ashes only! ($\leq 50^{\circ}\text{C}$)
- Do not vacuum any moist or liquid substances. Never immerse the appliance in water.
- Unplug the appliance from the mains supply socket after use and before every cleaning. Pull the plug, not the mains cable, in order to disconnect the appliance from the mains.
- Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked. Keep free of dust, lint, hair etc.
- Do not use the vacuum cleaner without dust container or dust filter in place.
- Do not vacuum any flour, cement etc., in order to avoid the overloads.
- The appliance should only be cleaned with a dry or damp cloth; it should never be immersed in water. Do not use any solvents for cleaning.
- This appliance is intended for domestic use only and not for commercial applications.
- Do not use the mains wire to carry the appliance. Do not pull the mains wire over sharp edges.



WARNING! Do not use the appliance if the filter is not installed! Do not use other filters except the ones (fire prevention filter) attached to the appliance by manufacturer.

Technical Data

Voltage/Frequency:	230V/50Hz
Power:	1400W
Vacuum:	>17Kpa
Capacity:	20Lt
Hose:	$\Phi 32\text{mm}$
Noise:	80db
VDE Cord Length:	4m
Additional Specifications:	<ul style="list-style-type: none"> • Fireproof Filter • Filter Cleaning System • Blower Function

* The manufacturer reserves the right to make minor changes to product design and technical specifications without prior notice unless these changes significantly affect the performance and safety of the products. The parts described / illustrated in the pages of the manual that you hold in your hands may also concern other models of the manufacturer's product line with similar features and may not be included in the product you just acquired.

* Please note that our equipment has not been designed for use in commercial, trade or industrial applications. Our warranty will be voided if the machine is used in commercial, trade or industrial businesses or for equivalent purposes.

* To ensure the safety and reliability of the product and the warranty validity, all repair, inspection, repair or replacement work, including maintenance and special adjustments, must only be carried out by technicians of the authorized service department of the manufacturer.

Operating Instructions

- Fit the fire prevention filter on the bottom of container cover, the filter should be took out and brush dust after lengthy use.
- Connect tightly enter Connector and tube with two ends of hose.
- Put tube into fireplace or stove to vacuum ash.
- Connect the plug to the socket
- Switching on: set the switch to "I"
- Switching off: set the switch to "O"
- Move the suction tube pipe with light pressure slowly and evenly over the dirt.

Maintenance and care

- Stop the cleaner.
- Disconnect the mains plug from the power supply.
- Disconnect hose, tube and container apart.
- Clean connectors, hose and tube and keep them unblocked.
- Use a damp cloth to clean the plastic parts.
- Empty container, tap the deposits to loosen them.
- Brush dust on fire prevention filter.
- Do not use cleaning products, solvents or sharp objects for this purpose.

Repairs

Only use accessories and spare parts recommended by the manufacturer. If the equipment should fail some day in spite of our quality controls and your maintenance, only have it repaired by an authorized electrician.

Correct Disposal of this product

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Οδηγίες ασφαλείας



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και τις γενικές οδηγίες ασφαλείας πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για τη δική σας ασφάλεια. Η συσκευή σας πρέπει να μεταβιβάζεται πάντοτε μαζί με αυτές τις οδηγίες.

- Αφαιρέστε όλα τα υλικά της αρχικής συσκευασίας.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα τμήματα της συσκευής βρίσκονται στο κιβώτιο της αρχικής συσκευασίας και ότι δεν υπάρχουν ελλείψεις.
- Ελέγξτε τη συσκευή, το καλώδιο τροφοδοσίας, το βύσμα τροφοδοσίας και όλα τα εξαρτήματα για ζημιές που μπορεί να προκλήθηκαν κατά τη μεταφορά.
- Φυλάσσετε τα υλικά της συσκευασίας για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μέχρι το τέλος της περιόδου εγγύησης. Απορρίψτε τα στο τοπικό σύστημα συλλογής ανακυκλώσιμων απορριμμάτων.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα υλικά συσκευασίας δεν είναι παιχνίδια! Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τις πλαστικές σακούλες! Κίνδυνος ασφυξίας! Εάν κάποια εξαρτήματα λείπουν ή έχουν υποστεί ζημιά, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό της εταιρείας.

Γενικές συμβουλές ασφαλείας για τα ηλεκτρικά εργαλεία

Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις και οδηγίες ασφαλείας. Εάν δεν λάβετε υπόψη τις προειδοποιήσεις και ακολουθήσετε τις οδηγίες ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και / ή σοβαρός τραυματισμός. Διατηρήστε τις προειδοποιήσεις ασφαλείας και τις οδηγίες χρήσης για μελλοντική αναφορά. Ο όρος "ηλεκτρικό εργαλείο" στις προειδοποιήσεις ασφαλείας αναφέρεται στο ηλεκτρικό εργαλείο/ηλεκτρική συσκευή (ενσύρματο) που λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα ή στο ηλεκτρικό εργαλείο που λειτουργεί με μπαταρία (ασύρματο).

Χώρος εργασίας

- Κρατήστε την επιφάνεια εργασίας καθαρή και καλά φωτισμένη. Οι ακατάλληλες και σκοτεινές περιοχές μπορεί να οδηγήσουν σε ατυχήματα.
- Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία σε περιβάλλον με εύφλεκτες συνθήκες π.χ. με την παρουσία εύφλεκτων υγρών, αερίων ή σκόνης. Τα ηλεκτρικά εργαλεία δημιουργούν σπινθήρες που μπορεί να προκαλέσουν ανάφλεξη της σκόνης ή των υδρατμών.
- Κρατήστε τα παιδιά και τους παρευρισκόμενους σε απόσταση ασφαλείας όταν χειρίζεστε ένα ηλεκτρικό εργαλείο. Η απώλεια της συγκέντρωσης μπορεί να προκαλέσει την απώλεια του ελέγχου.

Ηλεκτρική ασφάλεια

- Ελέγχετε πάντοτε εάν η τροφοδοσία ρεύματος του δικτύου παροχής αντιστοιχεί στην τάση στην πινακίδα τύπου.
- Τα βύσματα ηλεκτρικού εργαλείου πρέπει να ταιριάζουν με την πρίζα. Ποτέ μην τροποποιείτε το φις με οποιονδήποτε τρόπο. Μην χρησιμοποιείτε αντάπτορες με γειωμένα ηλεκτρικά εργαλεία. Τα μη τροποποιημένα βύσματα και οι αντίστοιχες έξοδοι θα μειώσουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Αποφύγετε την επαφή του σώματος σας με γειωμένες επιφάνειες, όπως σωληνώσεις, καλοριφέρ, κουζίνες και ψυγεία. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας εάν το σώμα σας γειώνεται.
- Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία σε βροχοπτώσεις ή σε υγρές συνθήκες. Εάν εισέλθει νερό μέσα σε ένα ηλεκτρικό εργαλείο, αυτό θα αυξήσει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Μην βλάπτετε το καλώδιο. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο για να μεταφέρετε το εργαλείο ή για την αποσύνδεση του ηλεκτρικού εργαλείου από την πρίζα. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από θερμότητα, λάδι, αιχμηρές άκρες ή κινούμενα μέρη. Τα χαλασμένα ή μπλεγμένα καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Όταν χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο σε εξωτερικούς χώρους, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο προέκτασης κατάλληλο για εξωτερική χρήση. Η χρήση ενός καλώδιου κατάλληλου για εξωτερική χρήση μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Εάν η χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου σε χώρο με υψηλά ποσοστά υγρασίας είναι αναπόφευκτη, χρησιμοποιήστε τροφοδοτικό που προστατεύεται από συσκευή υπολειπόμενου ρεύματος (RCD). Η χρήση ενός RCD μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Προσωπική ασφάλεια

- Μείνετε σε επαγρύπνηση, προσέξτε τι κάνετε και χρησιμοποιήστε κοινή λογική όταν χειρίζεστε ένα ηλεκτρικό εργαλείο. Μην χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο όταν είστε κουρασμένοι ή βρίσκεστε υπό την επίδραση ναρκωτικών, αλκοόλ ή φαρμάκων. Μια στιγμή απροσεξίας όταν χειρίζεστε ένα ηλεκτρικό εργαλείο μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς.
- Χρησιμοποιείτε εξοπλισμό ασφαλείας. Να φοράτε πάντα μάσκα η γυαλιά προστασίας. Η χρήση προστατευτικού εξοπλισμού, όπως είναι η μάσκα προστασίας από τη σκόνη, τα υποδήματα ασφαλείας, το κράνος ή τα ακουστικά προστασίας, θα μειώσουν τον κίνδυνο τραυματισμού.
- Προστατευτείτε κατά των ακούσιων εκκινήσεων. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση απενεργοποίησης πριν συνδέσετε το βύσμα. Η μεταφορά ηλεκτρικών εργαλείων με το δάχτυλό σας στο διακόπτη ή η σύνδεση ηλεκτρικών εργαλείων όταν ο διακόπτης είναι στη θέση ενεργοποίησης καθιστά πιο πιθανά τα ατυχήματα.
- Αφαιρέστε τυχόν εργαλεία ρύθμισης ή κλειδιά που χρησιμοποιήσατε κατά την διάρκεια τυχόν ρυθμίσεων ή άλλων διαδικασιών πριν ενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Ένα κλειδί ή ένα εργαλείο που είναι συνδεδεμένο με ένα περιστρεφόμενο τμήμα του ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
- Μην τεντώνετε υπερβολικά για να φτάσετε σε κάποιο σημείο. Κρατήστε τα πόδια σας σταθερά στο έδαφος καθ' όλη την διάρκεια των εργασιών. Αυτό θα σας επιτρέψει να διατηρήσετε τον έλεγχο του ηλεκτρικού εργαλείου σε απροσδόκητες καταστάσεις.
- Ντυθείτε κατάλληλα. Μη φοράτε χαλαρά ρούχα ή κοσμήματα. Κρατήστε τα μαλλιά, τα ρούχα και τα γάντια σας μακριά από το ηλεκτρικό εργαλείο. Τα χαλαρά ρούχα, τα κοσμήματα ή τα μακριά μαλλιά μπορούν να μπλεχτούν στα κινούμενα μέρη.
- Αν υπάρχουν εξαρτήματα για τη σύνδεση των συσκευών συλλογής και εξαγωγής σκόνης, βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί και χρησιμοποιούνται σωστά. Η χρήση τέτοιων συσκευών μπορεί να μειώσει τους κινδύνους που σχετίζονται με τη σκόνη.

Χρήση και φροντίδα ηλεκτρικών εργαλείων

- Μην περιμένετε το ηλεκτρικό εργαλείο να κάνει περισσότερα από όσα είναι σχεδιασμένο να κάνει. Χρησιμοποιήστε το σωστό εργαλείο ανάλογα με τις ανάγκες της εργασίας που πρόκειται να εκτελέσετε. Ένα ηλεκτρικό εργαλείο θα επιτύχει καλύτερα αποτελέσματα και θα είναι ασφαλέστερο κατά την χρήση του εάν χρησιμοποιηθεί για τις εφαρμογές για το οποίες σχεδιάστηκε και εντός των δυνατοτήτων του.
- Μην χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο αν ο διακόπτης δεν δύναται να το θέσει σε λειτουργία και να το απενεργοποιήσει. Ένα ηλεκτρικό εργαλείο με χαλασμένο διακόπτη είναι επικίνδυνο και πρέπει να επισκευαστεί.
- Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα πριν κάνετε ρυθμίσεις, αλλάζετε εξαρτήματα ή αποθηκεύετε τα ηλεκτρικά εργαλεία. Αυτά τα προληπτικά μέτρα ασφαλείας μειώνουν τον κίνδυνο εκκίνησης του ηλεκτρικού εργαλείου ακούσια.
- Αποθηκεύετε ότι τα ηλεκτρικά εργαλεία, όταν δεν τα χρησιμοποιείτε, βρίσκονται σε απόσταση ασφαλείας από τα παιδιά και μην επιτρέπετε σε άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με το ηλεκτρικό εργαλείο ή με αυτές τις οδηγίες να το χειριστούν. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι δυναμικά επικίνδυνα στα χέρια μη

εκπαιδευμένων χρηστών.

- Διατηρήστε τα ηλεκτρικά εργαλεία σε καλή κατάσταση. Ελέγξτε για κακή ευθυγράμμιση ή μπλοκαρισμένα κινούμενα μέρη, θραύσματα ή οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό που μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία του ηλεκτρικού εργαλείου. Εάν έχει υποστεί ζημιά, το ηλεκτρικό εργαλείο πρέπει να επισκευαστεί. Πολλά ατυχήματα οφείλονται στη χρήση ελλυτών συντηρημένων ηλεκτρικών εργαλείων.
- Χρησιμοποιήστε το ηλεκτρικό εργαλείο και τα εξαρτήματα του σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες και με τον τρόπο που προορίζεται για τον συγκεκριμένο τύπο ηλεκτρικού εργαλείου, λαμβάνοντας υπόψη των συνθηκών εργασίας και των εργασιών που πρέπει να γίνουν. Η χρήση ενός ηλεκτρικού εργαλείου σε εφαρμογές για τους οποίες δεν προορίζεται και με λανθασμένο τρόπο μπορεί να οδηγήσει σε δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις.

Συντήρηση και επισκευή

Το ηλεκτρικό εργαλείο πρέπει να συντηρείται από εξειδικευμένο τεχνικό που χρησιμοποιεί μόνο γνήσια ανταλλακτικά. Αυτό θα εξασφαλίσει ότι πληροί τα απαιτούμενα πρότυπα ασφαλείας.

Πρόσθετες συμβουλές ασφαλείας

- Μην αναρροφάτε με την σκούπα υλικά με αιχμηρά άκρα, θερμά ή πυρακτωμένα υλικά.
- Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται στην θερμότητα. Προορίζεται για την αναρρόφηση μόνο της ψυχρής στάχτης! ($\leq 50^{\circ} \text{C}$)
- Μην αναρροφάτε με την σκούπα ωπλά αντικείμενα ή υγρά. Ποτέ μην βυθίζετε τη συσκευή στο νερό.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα μετά τη χρήση και πριν από κάθε καθαρισμό. Αποσυνδέστε την από την πρίζα τραβώντας το βύσμα, όχι το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα στα ανοίγματα διέλευσης του αέρα. Μη χρησιμοποιείτε την συσκευή αν οποιοδήποτε άνοιγμα έχει μπλοκαριστεί. Διατηρήστε καθαρή την συσκευή από την σκόνη, χνούδια, μαλλιά κτλ.
- Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα χωρίς το δοχείο σκόνης ή το φίλτρο σκόνης.
- Μην αναρροφάτε με την σκούπα αλεύρι, τσιμέντο κτλ., Για να αποφύγετε την υπερφόρτωση.
- Η συσκευή πρέπει να καθαρίζεται μόνο με ένα στεγνό ή νοτισμένο πανί, δεν πρέπει ποτέ να βυθιστεί στο νερό. Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες για τον καθαρισμό της συσκευής.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση και όχι για επαγγελματικές εφαρμογές.
- Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο τροφοδοσίας για να μεταφέρετε τη συσκευή. Κρατήστε το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από τις αιχμηρές άκρες.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το φίλτρο δεν είναι τοποθετημένο! Μην χρησιμοποιείτε άλλα φίλτρα εκτός από αυτά (άκαυστο φίλτρο) που έχουν τοποθετηθεί στη συσκευή από τον κατασκευαστή.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση/Συχνότητα:	230V/50Hz
Ισχύς:	1400W
Ισχύς αναρρόφησης:	>17Kpa
Χωρητικότητα κάδου:	20Lt
Διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα:	Φ32mm
Επίπεδο θορύβου:	80db
Μήκος καλωδίου VDE:	4m
Πρόσθετα χαρακτηριστικά:	<ul style="list-style-type: none"> • Άκαυστο φίλτρο • Σύστημα καθαρισμού του φίλτρου • Λειτουργία φυσητήρα

*Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει δευτερεύουσες αλλαγές στο σχεδιασμό του προϊόντος και στα τεχνικά χαρακτηριστικά χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, εκτός εάν οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν σημαντικά την απόδοση και λειτουργία ασφαλείας των προϊόντων. Τα εξαρτήματα που περιγράφονται / απεικονίζονται στις σελίδες του εγχειριδίου που κρατάτε στα χέρια σας ενδέχεται να αφορούν και σε άλλα μοντέλα της σειράς προϊόντων του κατασκευαστή, με παρόμοια χαρακτηριστικά, και ενδέχεται να μην περιλαμβάνονται στο προϊόν που μόλις αποκτήσατε.

* Λάβετε υπόψη ότι ο εξοπλισμός μας δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση σε εμπορικές, επαγγελματικές ή βιομηχανικές εφαρμογές. Η εγγύησή μας θα ακυρωθεί αν το προϊόν χρησιμοποιείται σε εμπορικές, επαγγελματικές ή βιομηχανικές επιχειρήσεις ή για ανάλογους σκοπούς.

* Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η αξιοπιστία του προϊόντος καθώς και η ισχύς της εγγύησης όλες οι εργασίες επιδιόρθωσης, ελέγχου, επισκευής ή αντικατάστασης συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης και των ειδικών ρυθμίσεων, πρέπει να εκτελούνται μόνο από τεχνικούς του εξουσιοδοτημένου τμήματος Service του κατασκευαστή.

Οδηγίες λειτουργίας

- Τοποθετήστε το άκαυστο φίλτρο στο κάτω μέρος του καλύμματος του κάδου δοχείου, το φίλτρο πρέπει να αφαιρείται και να καθαρίζεται από την σκόνη με κατάλληλη βούρτσα ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
- Συνδέστε σωστά τον σύνδεσμο εισόδου και τον σωλήνα με τα δύο άκρα του σωλήνα.
- Τοποθετήστε το σωλήνα μέσα στο τζάκι ή τη σόμπα για να απορροφήσετε την τέφρα.
- Συνδέστε το βύσμα στην πρίζα
- Ενεργοποίηση: θέστε το διακόπτη λειτουργίας στη θέση "I"
- Απενεργοποίηση: ρυθμίστε το διακόπτη στη θέση "O".
- Μετακινήστε το άκρο του σωλήνα αναρρόφησης εφαρμόζοντας ελαφριά πίεση εκτελώντας παράλληλα αργές και ομοιόμορφες κινήσεις πάνω από την στάχτη.

Συντήρηση και καθαρισμός

- Απενεργοποιήστε την συσκευή.
- Αποσυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας από την πρίζα.
- Αποσυνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα, και αποσυναρμολογήστε τον κάδο.
- Καθαρίστε τους συνδέσμους, τον εύκαμπτο σωλήνα και βεβαιωθείτε πως δεν είναι φραγμένα.
- Χρησιμοποιήστε ένα ελαφρώς νοτισμένο πανί για να καθαρίσετε τα πλαστικά μέρη.
- Αδειάστε τον κάδο, χτυπήστε απαλά τον κάδο ώστε να αποκολληθούν οι επικαθίσεις.
- Καθαρίστε τη σκόνη στο φίλτρο χρησιμοποιώντας μια κατάλληλη βούρτσα.
- Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα καθαρισμού, διαλύτες ή αιχμηρά αντικείμενα για το σκοπό αυτό.

Επισκευές

Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα και ανταλλακτικά που συνιστώνται από τον κατασκευαστή. Εάν ο εξοπλισμός παρουσιάσει κάποια βλάβη, παρά τους ποιοτικούς μας ελέγχους και τη δική σας συντήρηση, αναθέστε την επισκευή του μόνο σε εξουσιοδοτημένο τμήμα σέρβις.

Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος

Η σήμανση αυτή υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για να αποφύγετε πιθανές βλάβες στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων, ανακυκλώστε το με υπευθυνότητα για να προωθήσετε τη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης από όπου αγοράστηκε το προϊόν. Αυτοί μπορούν να παραλάβουν αυτό το προϊόν για περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση.



