

## **ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ RAIN AMICO PRO**

### **Τοποθέτηση μπαταριών**

Ανοίξτε τη θήκη των μπαταριών στο πίσω μέρος του προγραμματιστή και τοποθετήστε 2 μπαταρίες AA 1,5V. Προσέξτε να τοποθετηθούν με τη σωστή πολικότητα, όπως φαίνεται στη θήκη. Κλείστε τη θήκη σωστά για ν' αποφύγετε οξείδωση των μπαταριών.

### **Εγκατάσταση του προγραμματιστή**

Συνδέστε τον προγραμματιστή με την ηλεκτροβάννα χρησιμοποιώντας τον ταχυσύνδεσμο καλωδίου και στη συνέχεια προγραμματίστε τον προγραμματιστή.

## **ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ**

### ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ

- Τρέχουσα ώρα
- Ώρα έναρξης ποτίσματος
- Διάρκεια ποτίσματος
- Συχνότητα ποτίσματος
- Επόμενο πότισμα

### ΠΛΗΚΤΡΑ

- OK για επιβεβαίωση μιας ρύθμισης
- AUTO/OFF για αυτόματη λειτουργία ή παύση λειτουργίας
- MANUAL για χειροκίνητο πότισμα
- + για αύξηση της τιμής κάποιας ρύθμισης
- - για μείωση της τιμής κάποιας ρύθμισης

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕ ΕΝΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΠΟΤΙΣΜΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΙΓΟΥΡΕΥΤΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΗ**

## **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ**

### ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΩΡΑΣ

- Πιέστε το πλήκτρο OK για να ενεργοποιήσετε την οθόνη
- Η ένδειξη της τρέχουσας ώρας αναβοσβήνει
- Πιέστε τα πλήκτρα + ή – για να επιλέξετε την τρέχουσα ώρα και πιέστε το OK για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση της ώρας και να μεταβείτε στη ρύθμιση των λεπτών.
- Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία και για τα λεπτά και πιέστε το OK για επιβεβαίωση και μετάβαση στη ρύθμιση της ώρας έναρξης του ποτίσματος

### ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

- Πιέστε τα πλήκτρα + ή – για να επιλέξετε την ώρα έναρξης και πιέστε το OK για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση της ώρας και να μεταβείτε στη ρύθμιση των λεπτών
- Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία και για τα λεπτά και πιέστε το OK για επιβεβαίωση και μετάβαση στη ρύθμιση της διάρκειας του ποτίσματος

## ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

- Πιέστε τα πλήκτρα + ή – για να επιλέξετε την διάρκεια ποτίσματος (από 1''-240'') και πιέστε το OK για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση της διάρκειας και να μεταβείτε στη ρύθμιση της συχνότητας του ποτίσματος

## ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

- Πιέστε τα πλήκτρα + ή – για να επιλέξετε την συχνότητα του ποτίσματος (ελάχιστη συχνότητα κάθε 6 ώρες, μέγιστη κάθε 15 ημέρες) και πιέστε το OK για επιβεβαίωση

## **ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

### ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΠΟΤΙΣΜΑ

- Πιέστε το πλήκτρο MANUAL και χρησιμοποιώντας τα + ή – επιλέξτε την επιθυμητή διάρκεια χειροκίνητου ποτίσματος (από 1''-240''). Ακολούθως πιέστε το OK για επιβεβαίωση. Το χειροκίνητο πότισμα δεν μεταβάλλει το πρόγραμμα που έχετε δημιουργήσει
- Για ακύρωση του χειροκίνητου ποτίσματος πιέστε το πλήκτρο OFF

### ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ Η ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΩΝ

- Πιέστε και κρατήστε πατημένο το OFF για 4 δευτερόλεπτα. Για επάνοδο στην αυτόματη λειτουργία πιέστε το AUTO/OFF

## **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ**

- Χαμηλή φόρτιση μπαταρίας (εμφανίζεται το αντίστοιχο εικονίδιο στην οθόνη). Αντικαταστήστε τις μπαταρίες όταν εμφανιστεί.
- Μην αφήνετε τον προγραμματιστή σε συνθήκες παγετού
- Αντικαταστήστε και τις δύο μπαταρίες όταν εμφανιστεί η αντίστοιχη ένδειξη
- Διατηρήστε τη θήκη των μπαταριών καθαρή
- Μην αποσυνδέσετε τον προγραμματιστή από την ηλεκτροβάννα κατά τη διάρκεια του ποτίσματος γιατί η ηλεκτροβάννα θα μείνει ανοιχτή

## **ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

- 2 ώρες έναρξης
- 2 μπαταρίες 1,5V AA
- Φωτιζόμενη οθόνη
- Αποσπώμενος προγραμματιστής για ευκολία στον προγραμματισμό
- Υλικό κατασκευής ABS
- Κάλυμμα οθόνης για μεγαλύτερη προστασία
- Διάρκεια ποτίσματος από 1''-240''
- Συχνότητα ποτίσματος από 6 ώρες έως κάθε 15 ημέρες
- IP 68

## **ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ RAIN AMICO PRO (2 ΚΑΙ 4 ΣΤΑΣΕΙΣ)**

### **Τοποθέτηση μπαταριών**

Ανοίξτε τη θήκη των μπαταριών στο πίσω μέρος του προγραμματιστή και τοποθετήστε 2 μπαταρίες AA 1,5V. Προσέξτε να τοποθετηθούν με τη σωστή πολικότητα, όπως φαίνεται στη θήκη. Κλείστε τη θήκη σωστά για ν' αποφύγετε οξείδωση των μπαταριών.

### **Εγκατάσταση του προγραμματιστή**

Συνδέστε τον προγραμματιστή με τις ηλεκτροβάννες χρησιμοποιώντας τους ταχυσύνδεσμους καλωδίου και στη συνέχεια προγραμματίστε τον προγραμματιστή.

## **ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ**

### ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ

- Τρέχουσα ώρα
- Ώρα έναρξης ποτίσματος
- Διάρκεια ποτίσματος
- Συχνότητα ποτίσματος
- Επόμενο πότισμα

### ΠΛΗΚΤΡΑ

- OK για επιβεβαίωση μιας ρύθμισης
- AUTO/OFF για αυτόματη λειτουργία ή παύση λειτουργίας
- MANUAL για χειροκίνητο πότισμα
- + για αύξηση της τιμής κάποιας ρύθμισης
- - για μείωση της τιμής κάποιας ρύθμισης

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕ ΕΝΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΠΟΤΙΣΜΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΙΓΟΥΡΕΥΤΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΕΣ**

## **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ**

### ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΩΡΑΣ

- Πιέστε το πλήκτρο OK για να ενεργοποιήσετε την οθόνη
- Η ένδειξη της τρέχουσας ώρας αναβοσβήνει
- Πιέστε τα πλήκτρα + ή – για να επιλέξετε την τρέχουσα ώρα και πιέστε το OK για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση της ώρας και να μεταβείτε στη ρύθμιση των λεπτών.
- Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία και για τα λεπτά και πιέστε το OK για επιβεβαίωση και μετάβαση στη ρύθμιση της ώρας έναρξης του ποτίσματος

### ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

- Πιέστε τα πλήκτρα + ή – για να επιλέξετε την ώρα έναρξης και πιέστε το OK για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση της ώρας και να μεταβείτε στη ρύθμιση των λεπτών
- Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία και για τα λεπτά και πιέστε το OK για επιβεβαίωση και μετάβαση στη ρύθμιση της διάρκειας του ποτίσματος

## ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

- Πιέστε τα πλήκτρα + ή – για να επιλέξετε την διάρκεια ποτίσματος (από 1''-240'') και πιέστε το OK για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση της διάρκειας και να μεταβείτε στη ρύθμιση της διάρκειας του ποτίσματος για την επόμενη ηλεκτροβάννα
- Όταν ρυθμιστεί η διάρκεια ποτίσματος για όλες τις ηλεκτροβάννες πιέστε το OK για μετάβαση στη ρύθμιση συχνότητας του ποτίσματος

## ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

- Πιέστε τα πλήκτρα + ή – για να επιλέξετε την συχνότητα του ποτίσματος του προγράμματος A (ελάχιστη συχνότητα κάθε 6 ώρες, μέγιστη κάθε 15 ημέρες) και πιέστε το OK για επιβεβαίωση και μετάβαση στο πρόγραμμα B
- Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία και για το Πρόγραμμα B και πιέστε OK για επιβεβαίωση

## **ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

### ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΠΟΤΙΣΜΑ

- Πιέστε το πλήκτρο MANUAL και χρησιμοποιώντας τα + ή – επιλέξτε την επιθυμητή διάρκεια χειροκίνητου ποτίσματος (από 1''-240''). Ακολούθως πιέστε το OK για επιβεβαίωση. Το χειροκίνητο πότισμα δεν μεταβάλλει το πρόγραμμα που έχετε δημιουργήσει
- Για ακύρωση του χειροκίνητου ποτίσματος πιέστε το πλήκτρο OFF

### ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ Η ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΩΝ

- Πιέστε και κρατήστε πατημένο το OFF για 4 δευτερόλεπτα. Για επάνοδο στην αυτόματη λειτουργία πιέστε το AUTO/OFF

## **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ**

- Χαμηλή φόρτιση μπαταρίας (εμφανίζεται το αντίστοιχο εικονίδιο στην οθόνη). Αντικαταστήστε τις μπαταρίες όταν εμφανιστεί.
- Μην αφήνετε τον προγραμματιστή σε συνθήκες παγετού
- Αντικαταστήστε και τις δύο μπαταρίες όταν εμφανιστεί η αντίστοιχη ένδειξη
- Διατηρήστε τη θήκη των μπαταριών καθαρή
- Μην αποσυνδέσετε τον προγραμματιστή από την ηλεκτροβάννα κατά τη διάρκεια του ποτίσματος γιατί η ηλεκτροβάννα θα μείνει ανοιχτή

## **ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

- 2 ώρες έναρξης
- 2 μπαταρίες 1,5V AA
- Φωτιζόμενη οθόνη
- Αποσπώμενος προγραμματιστής για ευκολία στον προγραμματισμό
- Υλικό κατασκευής ABS
- Κάλυμμα οθόνης για μεγαλύτερη προστασία
- Διάρκεια ποτίσματος από 1''-240''
- Συχνότητα ποτίσματος από 6 ώρες έως κάθε 15 ημέρες
- IP 68